

STILLE WILLY'S MISCHPULT

1

Mischpult und Mikrofon

1. Schließen Sie die Stromversorgung an

Stellen Sie sicher, dass das Mischpult ständig mit Strom versorgt wird.

Stecken Sie das Netzkabel an der Rückseite des Mischpults ein und ziehen Sie den Ring vorsichtig fest.

2. Mischpulteinstellungen

Auf dem Foto unten sehen Sie das Mischpult mit allen Standardeinstellungen.

Die rot eingekreisten Tasten „Phantom“ und „CD/TAPE TO MIX“ müssen gedrückt werden.

Für alle anderen Knöpfe empfehlen wir, diese bei Bedarf zu drehen, wie im Foto unten gezeigt.

Auf diese Weise können Sie den Ton am besten über das Mikrofon hören.

Z.O.Z.



2

Mischpult und Mikrofon

3. Sender anschließen

Der Sender muss mit dem Mischpult verbunden sein.

Benutzen Sie hierfür das mitgelieferte Tulp-Kabel (Aux zu Tulp rot/weiß).

Stecken Sie den Aux-Eingang in den Sender (Punkt 2 im Foto) und das rot/weiße Tulpenende in den Ausgang des Mischpults (Punkt 1 im Foto).

Schalten Sie den Sender ein, indem Sie ihn auf „HI“ stellen, und wählen Sie einen Kanal Ihrer Wahl.
Zum Beispiel Kanal 1.

4. Mikrofon anschließen

Stecken Sie das Mikrofon oben links am Mischpult ein (CLR-Anschluss). Siehe Punkt 3 im Foto unten.

Einige Mikrofone müssen noch eingeschaltet sein. Dies kann durch Hin- und Herbewegen des Schiebereglers am Mikrofon erfolgen.

5. Musikquelle anschließen (Telefon/Tablet/PC)

Es ist möglich, gleichzeitig Musik abzuspielen und über das Mikrofon zu sprechen.

Du verbindest Dein Telefon/Tablet/PC mit einem extra Tulp-Kabel (Aux zu Tulp rot/weiß) mit dem Mischpult.

Verbinden Sie den Aux-Eingang über ein iPhone- oder Samsung-Adapterkabel mit Ihrer Musikquelle.

Stecken Sie das rot/weiße Tulpenende in den Eingang des Mischpults. siehe Punkt 1 im Foto.

Spielen Sie dann Musik über Ihre Musikquelle ab.

