

STILLE WILLY'S RAUCHMASCHINE

Rauchmaschine

1. Bei Bedarf die Kappe wechseln

Tauschen Sie bei Bedarf die „Transportkappe“ (Nr. 1 im Foto unten) gegen die Kappe mit Kordel (Nr. 2 im Foto unten) aus.

Um Rauch zu erzeugen, muss die Saite vollständig in die Tankflüssigkeit eingetaucht sein.

2. Schalten Sie die Nebelmaschine ein

Stellen Sie sicher, dass die Nebelmaschine an die Steckdose angeschlossen ist. Schalten Sie sowohl die „Power“-Taste als auch die „LED“-Taste ein.

3. Verwendung der Nebelmaschine

Es kann einige Minuten dauern, bis die Nebelmaschine warm ist.

Sobald es betriebsbereit ist, erlischt das rote Licht und das grüne Licht geht an. Drücken Sie dann den roten Knopf, um die Nebelmaschine zu verwenden.

Nach dem Gebrauch muss die Nebelmaschine wieder aufwärmen, also warten Sie, bis das grüne Licht wieder aufleuchtet. Die Nebelmaschine wird mit einem vollen Tank Rauchflüssigkeit geliefert.

Auf der Rückseite können Sie sehen, wie viel Flüssigkeit sich noch im Tank befindet.

