

MANUEL

STILLE WILLY'S MIXER

1

Mixeur et microphone

1. Connectez l'alimentation électrique

Assurez-vous que le mixeur dispose d'une puissance constante.

Branchez le câble d'alimentation à l'arrière du mixeur et serrez soigneusement la bague.

2. Paramètres du mixeur

Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir le mixeur avec tous les paramètres par défaut.

Les boutons « Phantom » et « CD/TAPE TO MIX » entourés de rouge doivent être enfoncés.

Pour tous les autres boutons, nous vous recommandons de les tourner si nécessaire, comme indiqué sur la photo ci-dessous.

C'est la meilleure façon d'entendre le son via le microphone.

Z.O.Z.



Mixeur et microphone

3. Connectez l'émetteur

L'émetteur doit être connecté au mixeur.

Pour ce faire, utilisez le câble Tulp inclus (Aux vers Tulp rouge/blanc).

Branchez l'entrée Aux sur l'émetteur (point 2 sur la photo) et l'extrémité tulipe rouge/blanche sur la sortie du mixeur (point 1 sur la photo).

Allumez l'émetteur en le réglant sur « HI » et sélectionnez un canal de votre choix. Par exemple, le canal 1.

4. Connectez le microphone

Branchez le microphone dans le coin supérieur gauche de la table de mixage (connecteur CLR). Voir le point 3 sur la photo ci-dessous.

Certains microphones doivent encore être activés. Pour ce faire, déplacez le curseur du microphone vers l'avant ou vers l'arrière.

5. Connectez la source musicale (téléphone/tablette/PC)

Il est possible d'écouter de la musique et de parler via le microphone en même temps.

Vous connectez votre téléphone/tablette/PC au mixeur avec un câble Tulp supplémentaire (Aux vers Tulp rouge/blanc).

Connectez l'entrée Aux à votre source musicale à l'aide d'un câble adaptateur iPhone ou Samsung.

Branchez l'extrémité tulipe rouge/blanche sur l'entrée du mixeur. Voir point 1 sur la photo.

Ensuite, écoutez de la musique à partir de votre source musicale.

