MANUEL

STILLE WILLY'S MACHINE À FUMÉE

machine à

fumée 1. Changez le bouchon si nécessaire

Si nécessaire, remplacez le « bouchon de transport » (n°1 sur la photo ci-dessous) par le bouchon avec cordon (n°2 sur la photo ci-dessous).

Pour produire de la fumée, la corde doit être complètement immergée dans le liquide du réservoir.

2. Allumez la machine à brouillard

Assurez-vous que la machine à fumée est branchée sur une prise secteur. Appuyez sur les boutons « Power » et « LED ».

3. Utilisation de la machine à brouillard

Le préchauffage de la machine à brouillard peut prendre quelques minutes.

Une fois prêt, le voyant rouge s'éteint et le voyant vert s'allume. Appuyez ensuite sur le bouton rouge pour utiliser la machine à brouillard.

Après utilisation, la machine à fumée doit être réchauffée ; attendez donc que le voyant vert se rallume. La machine à fumée est livrée avec un réservoir plein de liquide fumigène.

Au dos, vous pouvez voir la quantité de liquide restant dans le réservoir.





